

## INDICAZIONI INSERIMENTO DEI BLOCCHI PER ARCHICAD

### PASSAGGI :

- Una volta aperto il blocco con archicad selezionarlo e copiarlo.
- In seguito andare sul comando : Opzioni  
--> attributi elemento --> tipi di retino  
--> nuovo --> retino simbolo
- Procedere con l'attribuirgli un nome in quanto verrà inserito nei retini già presenti di default
- Infine incollare e premere invio

Questa procedura permette di creare un retino partendo da un qualsiasi elemento e di conseguenza di usarlo come un classico retino di default.